

Instalace 20.10.1

Opravy

Obecně

- Funkce **Přenos oblasti modelu terénu** v určitých případech chybně přidávala povinné hrany na okraji přenesené části.
- V dialogu **Výběr DMT** při zvolení modelu v seznamu a stisku klávesy Enter se vyvolal dialog vlastností modelu terénu. Tento typ seznamu standardně reaguje na klávesu Enter přeskočením na následující řádku, pokud jsou v ní data, proto když byl za vybraným modelem ještě další, po stisku Enter těsně před vyvoláním dialogu vlastností modelu proběhlo přeskočení na další řádku a zobrazil se tedy dialog vlastností pro jiný model, než uživatel chtěl. proto byla funkčnost klávesy Enter potlačena, dialog vlastností modelu lze vyvolat tlačítkem vlevo nad seznamem modelů.
- V průvodci pro výpočet řezů se při smazání modelu v seznamu modelů nyní správně aktualizuje jméno vybraného modelu v poli pod seznamem modelů (která umožňuje zjistit jméno modelu, i když je tak dlouhé že není vidět celé).
- Funkce Fixovat okraj v menu DMT / Trojúhelníky byla upravena tak, že umožňuje opravit obalové hrany, které jsou současně povinné - tedy změnit je na nepovinné, aby nezpůsobovaly problémy po exportu modelu do pbd a psp při nové generaci modelu se zapnutou volbou Definovaný obal.

Cesty

- Zobrazování chytacího bodu na spodku SVK.
- Zamezeno vkládání rovnoběžek z jiné nadstavby (nepočítají s oblouky cest).

Kanalizace

- Oprava výpisů názvů šachet do výstupních souborů v případě použití substitucí.
- Ošetření zadání max. jednoho řezu typu návrhový. Ostatní řezy terénem jsou pak doplňkové.

Vodovod

- Ošetření zadání max. jednoho řezu typu návrhový. Ostatní řezy terénem jsou pak doplňkové.